

MANUAL DE INSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO

- Autoescorvante, manual, extremamente robusto e especialmente projetado para uso com os combustíveis Bio Diesel e E85
- Design com cabeça de aço à prova de impacto
- Corpo extra longo facilita a colocação de recipientes de recarga no tambor para um enchimento conveniente
- Completo com tubo de sucção telescópico embutido de 2" para trabalho, distribuição e auto-ajuste para uso em tambores de 50 a 200 litros



PEÇAS CONSTITUTIVAS

Número	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QTD.
1	Bico de entrega com porca sextavada	1
2	Reservatório da bomba	1
3	Tubo de sucção telescópico	1

ESPECIFICAÇÕES

Mecanismo	Ação de alavanca
Taxa de fluxo	Até 300 ml por curso
Temperatura máxima do fluido	60°C
Viscosidade máxima do fluido	SAE 90
Tamanho da conexão	2"
Tamanho do recipiente	50 a 200 Litros
Comprimento do tubo de sucção	(450 mm - 885 mm)

MONTAGEM E OPERAÇÃO

1. Parafuse o tubo na porca do batoque. Roqueie o conjunto do tubo antes de conectá-la à ranhura da rolha. Não use força indevida.
2. Parafuse a porca sextavada na cabeça da bomba. Aperte firmemente para evitar vazamentos. Certifique-se de que a gaxeta de borracha esteja posicionada corretamente na porca sextavada antes de prender o bico.
3. Estenda o tubo de sucção telescópico um pouco mais que a altura do tambor. O tubo de sucção telescópico será ajustado automaticamente para a posição correta.
4. Encaixe a bomba no tambor segurando e girando o tambor da bomba. Não aperte segurando pela alavanca.
5. Puxe o conjunto da haste do pistão e conecte a alavanca da alavanca à haste do pistão usando o pino de articulação e o clipe de retenção.
6. Agora a bomba está pronta para começar trabalhar, inicie bombeando rapidamente para iniciar.

PRIMAR A BOMBA

Vire o bico de saída para cima.

Despeje algumas gotas no bico do fluido que está sendo utilizado.

Alavanca com vários golpes rápidos.

COMPONENTES

Aço, Viton e PTFE

USO RECOMENDADO

Óleos Lubrificantes (até SAE 90), Combustíveis Diesel, Querosene, Bio Diesel e E85

NÃO USE COM

Líquidos corrosivos, solventes, álcalis, etc.

AVISO

Nunca opere a bomba perto de fogo ou fonte de faísca. Alguns fluidos podem ser explosivos.



Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP



www.lubmix.com.br



+55 (17) 3525-5110



lubmix@lubmix.com.br